

## Bedienungsanleitung Digitaluhr mit weißer Anzeige

- **Linke Taste** - Einstellmodus wechseln
- **Rechte Taste** - Anzeige wechseln. Uhrzeit, Datum, Temperatur, Spannung, wechselnde Anzeige.

Mit der linken Taste gelangst du in den Einstellmodus und mit der rechten Taste stellst du den gewünschten Wert ein!

Display einstellen:

Linke Taste (Einstellmodus)	Rechte Taste (gewünschten Wert eingeben)
<b>linke Taste drücken:</b> Anzeige Minuten blinkt (rechte Displayhälfte)	<b>Mit rechter Taste</b> die Minuten einstellen (0..59)
<b>linke Taste drücken:</b> Anzeige Stunden blinkt (linke Displayhälfte)	<b>Mit rechter Taste</b> die Stunden einstellen (0..23)
<b>linke Taste drücken:</b> Anzeige Tag blinkt (rechte Displayhälfte)	<b>Mit rechter Taste</b> den Tag einstellen (0..31)
<b>linke Taste drücken:</b> Anzeige Monat blinkt (linke Displayhälfte)	<b>Mit rechter Taste</b> den Monat einstellen (0-12)
<b>linke Taste drücken:</b> Anzeige Jahr blinkt	<b>Mit rechter Taste</b> das Jahr einstellen
<b>linke Taste drücken</b> (Erweiterte Einstellung): [x.xU] - Kompensation Spannungsmesser	<b>Mit rechter Taste:</b> Kompensation einstellen (-0,5V ... 0,5V)
<b>linke Taste drücken</b> (Erweiterte Einstellung): [Ac: xx] - Kompensation Temperatur	<b>rechte Taste:</b> Kompensation einstellen (-5° ... 5°)
<b>linke Taste drücken</b> (Erweiterte Einstellung): [dd: x] - Option für Zyklische Anzeige von Messwerten	<b>rechte Taste:</b> [dd: 0] Zeit, Temperatur, Spannung [dd: 1] Zeit, Spannung [dd: 3] Temperatur, Spannung
<b>linke Taste drücken</b> (Erweiterte Einstellung): [dF: x] - Zeit Verweildauer in Sekunden für die zyklische Anzeige der Werte	<b>rechte Taste:</b> Sekunden einstellen (1...9)
<b>linke Taste drücken</b> (Erweiterte Einstellung): [LL: x] - Helligkeit des Displays	<b>rechte Taste:</b> [LL: 1] min. (Nachtmodus) [LL: 2] mittel [LL: 3] max.
<b>linke Taste drücken</b> (Erweiterte Einstellung): [AL: x] - Option: Automatische Helligkeitsanpassung des Displays	<b>rechte Taste:</b> [AL:0] automatische Anpassung aus [AL:1] 19:00 ... 6:00 dimmen des Displays auf Nachtmodus

Linke Taste drücken um Einstellungen zu Speichern und Einstellmodus zu verlassen!

Mit der rechten Taste können Sie die Anzeige wechseln:

- Uhrzeit
- Datum
- Temperatur
- Spannung
- wechselnde Anzeige/zyklische Anzeige

### Informationen zur Pufferbatterie

Die Uhr hat eine austauschbare Pufferbatterie.

Die Pufferbatterie zählt die Zeit weiter, so dass nach dem Einschalten, oder nach einem Stromausfall wieder die richtige Uhrzeit angezeigt wird. Hierbei handelt es sich um die neue Generation, die mit extragroßer Pufferbatterie voraussichtlich 20 Jahre hält.

Um die Batterie zu wechseln, hängst du den Spiegel ab und öffnest den Deckel der Digitaluhr. Der Batteriehalter ist dann klar ersichtlich.

Bei älteren Digitaluhren mit Anzeige, die vor dem Jahr 2020 gekauft wurden, sind in der Regel Batterien mit der Kennung CR1220 verbaut.